



# Kiilto Easydes Spray

## Desinfioiva puhdistusaine



Alkoholia sisältävä mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen pintadesinfektioaine, jolla on hyvät pesevät ominaisuudet.

### Käyttökohteet

Kaikille alkoholeja sietäville materiaaleille: kosketuspinoille, laitteille (myös puhelinten ja tietokoneiden näppäimistöt) ja välineille.

### Tuoteminaisuudet

Etanolipohjainen desinfektioaineseos, joka sisältää peseviä aineosia. Mikrobisidisesti laajatehoinen ja nopeavaikutteinen Easydes tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja sienet: EN 13727 (bakteerit), EN 13697 (bakteerit, hiivat, homeet), EN 13624 (hiivat), EN 14348 (tuberkuloosi ja mykobakteerit), EN 14476 (adeno- ja norovirus), EN 14561 (bakteerit), EN 14562 (hiivat, homeet), EN 14563 (mykobakteerit ja tuberkuloosi).

Desinfektio- ja puhdistusteho saavutetaan vaivatta myös näkyvästi likaantuneilla pinoilla. Poistaa hyvin lian ja rasvan.

### Käyttö- ja annostusohje

Suihkuta desinfektioainetta likaantuneelle pinnalle tai siivouspyyhkeeseen ja pyyhi käsitelty alue siivous- tai kertakäyttöpyyhkeellä kuivaksi. Pintoja ei tarvitse esipestä. Jäämävapaan tuloksen saamiseksi käsitelty alue tulee pyyhkiä puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä. Tavallisissa käyttötilanteissa pintojen huuhtelua ei tarvita.

### Huomioitavaa

Ei saa käyttää kuumille pinoille.

### Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Etanolia	60 p-%	biosidi
Tertiäärinen butanoli	< 2 %	denaturointiaine
Kvaternäärinen ammoniumkloridi	< 0,5 %	biosidi, puhdistusteho
Alkyyliamiinia	< 0,5 %	biosidi

### Tuotteen pH

10.0 heikosti emäksinen

### Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

### Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas, hajusteeton neste

### Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-  
turvallisuus**

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Tuote on biologisesti hajoava.

**Pakkauskoko /  
Tuotekoodi**

<b>Myyntierä</b>	<b>Tuotekoodi</b>	<b>GTIN</b>	<b>Myyntierän GTIN</b>
6 x 750 ml	8183	6417964081831	6417964482454

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).